

Dreiphasen-Säulenstelltransformatoren
Three-phase column-type variable transformers - Трехфазные стержневые регулируемые трансформаторы

Table with 3 columns: D, E, P. Column D describes the transformer according to DIN VDE 0552. Column E describes it as an autotransformer with attached motor drive. Column P describes it as a three-phase column-type variable transformer in accordance with DIN VDE 0552.

Typ DRSE




Produktbeispiel

Bildzeichen
Sign
Обозначение

nach
DIN VDE



Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения



Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж




Table with 4 main columns: Nennstrom, Artikel Nr. für Standardübersetzungen, Abmessungen in ca. mm, and Gewichte. It lists various transformer models (e.g., 15, 26, 35, 52, 87, 130, 174) with their ratings and dimensions.

Table with 2 columns: Sonderspannungen and auf Anfrage. It lists special voltages and other manipulating times on request.

Hinweis: * Andere Stellzeiten auf Anfrage
Note: * Other manipulating times on request
Примечание: * Другие значения времени установки

Alle Stelltransformatoren sind für die Betriebsart 'Normaler Betrieb' bei öfters bewegtem Stromabnehmer ausgelegt.
Bei 'Erschwertem Betrieb' oder 'Dauerbetrieb' muss der Entnahmestrom reduziert werden!
All variable transformers are available for the operating mode 'normal operation' for frequently moving pantograph.
At 'aggravated operating' or 'continuous operating', the removal of power has to be reduced!
Все регулируемые трансформаторы приспособлены для «Нормальной эксплуатации»
При «Затруднительной эксплуатации» или «Безпрерывной эксплуатации» необходимо снизить отбирающий ток.