ОДНОФАЗНЫЕ С ПРЯМЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ

| |  DME D100 T1 |  DME D110 T1 |  DME D115 T1 |  DME D120 T1 |  DME D121 |  DME D122 |  DME D130 LM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный ток | 40A | 40A | 40A | 63A | 63A | 63A | 63A |
| Дисплей | | | | | | | |
| Вертикальный без подсветки | ● | ● | | | | | |
| Горизонтальный с подсветкой | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Измеряемая величина | | | | | | | |
| кВтч | ● | | | | | | |
| кВтч, кВт со средним и макс. потреблением | | | ● | | | | |
| кВтч, кВАрч, кВт со средним и и макс. потреблением, кВАр, В, А, Гц, коэф.мощности, счетчик общего и частичного времени | | ● | | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс | | | | | | | |
| Импульсный выход | ● | | | | | | |
| Программируемый выход (импульсы/порог.знач.) | | ● | ● | ● | | | |
| Интегрированный протокол Modbus RTU (RS485) | | | | | ● | | |
| Интегрир. M-BUS | | | | | | ● | |
| В наличии исполнение MID | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| Управление нагрузками | | | | | | | ● |
| Совместимость с ПО Synergy, Synergy Net и Xpress | | | | | ● | | |

ТРЕХФАЗНЫЕ

| |  DME D300 T2 |  DME D301 |  DME D302 |  DME D305 T2 |  DME D330 |  DME D332 |  DME D310 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный ток | 80A | 80A | 80A | TA /5 или TA /1 | TA /5 или TA /1 | TA /5 или TA /1 | TA /5 |
| Тип подключения | | | | | | | |
| Прямое | ● | ● | ● | | | | |
| Через трансформатор тока (TA) | | | | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс | | | | | | | |
| Программируемый выход (импульсы/порог.знач.) | ● | | | ● | | | ● |
| Интегрированный протокол Modbus RTU (RS485) | | ● | | | ● | | |
| Интегрир. M-BUS | | | ● | | | ● | |
| Возможность расширения | | | | | | | |
| Связь (RS485, Ethernet, USB) | | | | | | | ● |
| Релейные выходы для отключения нагрузок | | | | | | | ● |
| Журнал памяти (Data logger) | | | | | | | ● |
| В наличии исполнение MID❶ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Совместимость с ПО Synergy, Synergy Net и Xpress | | ● | | | ● | | ● |

❶ Исполнения с сертификатом UTF по отдельному заказу.