
Блокировка дверцы щита

Блокировочное устройство устанавливается слева или справа от шасси:
- если выключатель вкачен или находится в положении “Испытание”, задвижка опущена и блокирует дверцу;
- если выключатель выкачен, задвижка поднята и не блокирует дверцу.


E51231B



Блокировка дверцы


Закройте дверцу

E51232A




Приведите Masterpact в положение “Испытание” или “Вкачено”

E51235A



Дверца заблокирована


E51233A



Снятие блокировки дверцы

Приведите Masterpact в положение “Выкачено”

E51234A



Дверца разблокирована

E51236A

