УСТРОЙСТВА ВВОДА РЕЗЕРВА С ДВУМЯ КОММУТАЦИОННЫМИ АППАРАТАМИ COMPACT NS

на токи от 100 до 630А



Дата: 22.07.2008

Компания ЗАО Шнейдер Электрик с 28 июля предлагает для заказа устройства ввода резерва (УВР) на токи от 100 до 630А с новыми сроками поставки и удобным опросным листом на русском языке.

Сокращение сроков поставки стало возможным благодаря организации сборки на нашей локальной адаптации.

Опросный лист (ОЛ) представляет упрощенную форму для заказа основных компонентов системы по сравнению со старой версией, опубликованной в каталоге №7CATRU от 06.2007. В данном опросном листе указаны часто запрашиваемые конфигурации. Впоследствии ОЛ может дополняться различными опциями по запросу.

ОЛ состоит из 3 листов:

- Политика сроков,
- Комплектующие УВР,
- Описание Основного аппарата / Резервного аппарата.

На листе «Политика сроков» можно определить максимальные сроки поставки устройства ввода резерва. ГАРАНТИРУЕМЫЙ срок отгрузки устройства в сборе будет равен максимальному из сроков входящих в него опций. Максимальный срок отгрузки соответствует – ***5 рабочим дням с момента размещения заказа***, что означает наличие и поддержание рефенсов на складе. В случае если срок поставки какой-либо опции системы превышает 5 дней (это, как правило, редко заказываемые позиции), то такое устройство ввода резерва автоматически заказывается во Франции и сроки его поставки составят до 30 рабочих дней с момента размещения заказа до его отгрузки с нашего склада. Например,

Автомат. выключатель или выключатель-разъединитель		
Тип Compact	NS100/160/250 NS400/630	
Модификации по откл. способности	N (100-630A)	5
выключателя	H (100-250A)	5

ЗАО «Шнейдер Электрик»
129281, Москва, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00, факс (495) 494 40 02
http: //www.schneider-electric.ru
Центр поддержки клиентов: (495) 797 32 32, 8 (800) 200 64 46

	H (400-630A), L (100-630A)	20
Выключатель-разъединитель	NA	20
	NA (160A 3P)	30
Кол-во полюсов	3P	5
	4P (NS100N-160N)	5
	4P	20

Также на листе «Политика сроков» указаны опции, тонированные зеленым цветом, которые могут отгружаться как отдельные элементы. Эти части могут быть установлены монтажником самостоятельно. Например,

Выводы					
Межполюсные перегородки				комплект 6 шт.	2
Крышки выводов	NS100/250	укороч.	2	удлин.	2
	NS400/630	укороч.	2	удлин.	20

При заказе Устройств УВР более ***12 штук*** одновременно сроки поставки согласовываются отдельно.

На трех следующих листах при заполнении опросного листа необходимо поставить «X» напротив заказываемой опции и указать номинал напряжения, где необходимо.

На листе «Комплектующие УВР» представлены 2 типа УВР:
- с ручным управлением,
- с автоматическим управлением.

УВР с ручным управлением может быть организован на выключателях с взаимной блокировкой для рычагов управления, поворотными рукоятками, либо с применением *монтажной платы*, причем нужно учесть, что на плату можно устанавливать ***выключатели фиксированного или втычного исполнения*** (это условие касается и УВР с автоматическим управлением).

УВР с автоматическим управлением возможно выполнить двумя способами:
- с использованием контроллеров *UA, BA, UA150* (с дополнительной функцией связи) и дополнительной платы управления *ACP* на различные напряжения;
- без применения контроллеров, когда схему управления УВР клиент осуществляет своими силами и на свое усмотрение.

В инструкции по монтажу контроллеров дана информация по их установке в шкафу.

При заказе УВР необходимо учесть условие: *напряжение питания контроллера BA (UA), платы ACP, блока IVE (блок электрической взаимной блокировки) и цепей дистанционного управления должно быть одинаковым независимо от системы ввода резерва.*

ЗАО «Шнейдер Электрик»
129281, Москва, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00, факс (495) 494 40 02
http: //www.schneider-electric.ru
Центр поддержки клиентов: (495) 797 32 32, 8 (800) 200 64 46

ВНИМАНИЕ! Блоки автоматики BA и UA осуществляют контроль напряжения по тем же цепям, от которых питаются. Поэтому, необходимо иметь ввиду, что при заказе УВР с напряжением питания 220В 50Гц контроль напряжения будет осуществляться только по одной фазе не зависимо от типа блока управления УВР. Соответственно, для контроля напряжения по трем фазам (по двум для блока BA) напряжение питания всех элементов УВР (Блок ACP+BA/UA, мотор-редукторы, блок IVE) должно быть 380В 50Гц.

Таким образом, оперативный ток может быть для напряжений *220В* 50Гц и *380В* 50Гц.

Итак, стандартный комплект АВР на аппаратах Compact NS100-630, должен включать в себя следующие позиции:

1. 1 плата блокировки + 1 модуль IVE. Обе позиции выбирается в соответствии с номиналом аппарата и номинальным напряжением цепи управления;
2. 1«основной» + 1«резервный» выключатель Compact NS с расцепителем TM или STR. Номиналы автоматов могут быть, как одинаковые, так и разные. Таблицу соответствия номиналов смотрите в каталоге Compact NS;
3. 2 мотор-редуктора. Моторный привод выбирается в соответствии с номиналом аппарата и номинальным напряжением цепи управления;
4. Вспомогательные контакты по 2шт. для каждого выключателя (итого минимум 4шт);
5. 1 аксессуар для присоединения отходящих линий;
6. 1 панель ACP + 1 блок автоматики BA или UA.

Многие монтажные аксессуары, не указанные в комплектации выключателя, такие как: клеммы для подсоединений, разъемы для присоединений, расширители полюсов заказываются отдельно и монтируются на месте самостоятельно.

Заполненный Вами опросный лист будет обработан сотрудником департамента Центра Поддержки Клиентов (ЦПК), после чего будет создан заказ: так называемый BOM (Bill of Materials). Вашему УВР будет присвоено имя, например:

VRF100NTMD3UA380 XXXX,

где

VR	Условное обозначение устройства ввода резерва
F / P	Исполнение выключателя (F (фикс.) / P (втычн.)
100N	Номинал выключателя (100A) с отключающей способностью (N/H/L)
TMD	Тип расцепителя (TMD/TMG/MA/STR)
3	Количество полюсов (3/4)
*UA	Тип контроллера (UA/BA)
380	Номинальное напряжение (380В/220В)
XXXX	Уникальный код

Примечание: * для УВР с ручным управлением обозначение типа контроллера отсутствует.

ЗАО «Шнейдер Электрик»
129281, Москва, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00, факс (495) 494 40 02
http: //www.schneider-electric.ru
Центр поддержки клиентов: (495) 797 32 32, 8 (800) 200 64 46

В комплект поставки УВР входят:
- сам УВР (плата с установленными аппаратами + контроллер);
- инструкция по установке контроллера;
- инструкция по эксплуатации Compact NS.

В помощь для заказа УВР разработана презентация - это своего рода инструкция, которая поможет Вам разобраться в том, как правильно конфигурировать УВР с помощью электронного каталога, а также, как с помощью вспомогательного файла-шаблона (*«Шаблон для УВР.xls»*) рассчитать стоимость устройства.

Подробную информацию по устройствам УВР вы можете получить в каталоге 7CATRU от 06.2007. Данный каталог размещен на нашем сайте по адресу: http://schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3369(Раздел «**Устройства ввода резерва (УВР)»**).

По возникающим вопросам обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов:



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс: (495) 797 40 02
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru

Менеджер по продукции низкого напряжения Константинова Ольга
(495) 797-40-00, вн. 13-59